



TIRE RACINE 3517

Ref : 4078500351706



Descriptif produit

Arracher les mauvaises herbes sans se pencher.

Principe de fonctionnement aisé

Enfoncez la lame dans le sol, tournez à 180°, sortez la lame et retirez les mauvaises herbes, le tout sans vous salir les mains

Respecte le dos et évite de se pencher

Le désherbage se fait de façon simple et efficace, en station debout, sans se pencher, ce qui permet de respecter le dos.

Mains propres

Le mécanisme d'éjection inclus permet de se débarrasser facilement des mauvaises herbes, sans se salir les mains.

Commander un article

Code (1 pièce)

4078500351706